


Anzeige im Display:
 G: Gesamtkilometer
 T: Tageskilometer
 V: Bordspannung in Volt
 K: Kontrast Display

nicht belegt	3	1	nicht belegt
nicht belegt	4	2	nicht belegt
Masse schwarz	9	5	Instrument 12V+rot Zündschloß
Lima grau	8	7	Öldruck blau
Fernlicht braun	10	6	Blinker links gelb plus
Blinker rechts gelb minus	12	11	Programmierleitung violett
Drehzahl Signal grün Zündsp (-)	14	13	Taster Displayschaltung grau-weiß oder weiß



Kontrollleuchten von links nach rechts:
 - Blinker links oder rechts gelb
 - Ladekontrolle rot
 - Öldruck rot
 - Fernlicht blau

